


DOMO MULTIAIR



Instrucciones de montaje



Dimensiones DOMO



Dimensiones

H - Alto	[mm]	1120
B - Ancho	[mm]	793
T - Profundidad cuerpo	[mm]	431

Peso

Peso sin revestimiento	[kg]	~170
Peso con revestimiento de acero	[kg]	~185
Peso con revestimiento de piedra	[kg]	~230
Peso con revestimiento decorativo	[kg]	~180

Conexión salida de humos

R - Ø Salida de humos	[mm]	100
R - H Altura conexión trasera	[cm]	29
R - S Distancia lateral conexión trasera	[cm]	26
RO - H Altura conexión tubo acodado original	[cm]	37
RO - T3 Distancia panel trasero al eje del tubo	[cm]	6
RO - S Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[cm]	28

Conexión entrada de aire

F - Ø Diámetro	[mm]	50
F - H Altura conexión	[cm]	38
F - S Distancia lateral	[cm]	28

Nota

¡Conexiones aire convección véase la página 7!

Cantidad de combustible

	Carga nominal	Carga parcial
Cantidad combustible	~2,3 kg*	~0,8 kg*
Duración de la combustión con depósito de pellets lleno	~20 h*	~60 h*

*Los valores en la práctica, pueden variar en función de la calidad de los pellets utilizados.

Nota

El consumo de pellets depende del tamaño de los pellets. Cuanto mayor sea el tamaño, más lenta será la alimentación y viceversa.

Datos técnicos DOMO

Datos técnicos

Rango de potencia	[kW]	3 - 10
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	70-260
Consumo de combustible	[kg/h]	hasta 2,3
Capacidad del container de pellet*	[l]/[~kg]	76/~50
Conexión eléctrica	[V]/[Hz]	230/50
Consumo medio	[W]	~20
Fusible	[A]	2,5 AT
Eficiencia	[%]	92,7
CO ₂	[%]	11,8
Emisiones CO al 13% O ₂	[mg/m _N ³]	46
Emisiones de polvo	[mg/m _N ³]	18
Caudal gas de salida	[g/s]	6,6
Temperatura salida de humos	[°C]	135,5
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	3

*La capacidad en kg puede diferenciarse debido a distintas densidades aparentes de los pellets.

Los propietarios de la estufa o los autorizados al uso de la estufa deben archivar la documentación técnica para presentarla, posteriormente, si las autoridades o la inspección de sistemas de calefacción así lo requirieran.

Nota

Tenga presente la normativa nacional y europea, así como la normativa local vigente para la instalación y el uso de estufas!

Embalaje

Nos importa su primera impresión!

El embalaje de su nueva estufa de leña ofrece una protección extraordinaria frente a daños. No obstante, durante el transporte pueden producirse daños en la estufa o sus accesorios.

Nota

Examine su estufa después de recibirla para detectar posibles daños y su integridad. Notifique cualquier desperfecto de inmediato a su distribuidor. Al extraerla de su embalaje, procure que los revestimientos de piedra permanezcan intactos. Pueden producirse ligeros arañazos en el material. Los revestimientos de piedra están excluidos de la garantía.

El embalaje de su nueva estufa es en gran medida inocuo para el medio ambiente.

Consejo

La superficie de madera del embalaje no está tratada y, por tanto, puede quemarse en su estufa (excepto si es una estufa de pellets) después de haber retirado los clavos o tornillos. Las cajas de cartón y láminas de PE pueden depositarse sin problemas en los puntos de recogida de residuos para su reciclaje.

Conexión eléctrica

La estufa viene con un cable de alimentación de 2 m. de longitud con euroconector integrado. Este cable debe conectarse a una toma de 230 V / 50 Hz. La potencia eléctrica media consumida es de aproximadamente 20 W durante el modo calefacción estándar. Durante el proceso de ignición automático es de unos 150 W. El cable de alimentación debe tenderse de forma que se evite cualquier contacto con superficies exteriores calientes o puntiagudas.

Nota

El montaje solo puede ser realizado por una empresa especializada autorizada.

Nota

Por favor, cumpla las normas regionales vigentes de seguridad y construcción. Póngase en contacto el profesional especializado en chimeneas a este respecto.

Nota

Utilice únicamente materiales de sellado resistentes al calor, así como cintas de sellado apropiadas, silicona resistente al calor y lana mineral.

Nota

Asegúrese de que el tubo de humo no sobresalga en la sección transversal libre de la chimenea.

Nota

Si el funcionamiento de su estufa está previsto para aire independiente de la habitación, las conexiones de la chimenea para esta aplicación deben sellarse permanentemente. Use siliconas termorresistentes para la colocación del tubo de salida de la estufa del ventilador de los gases de combustión y para el tubo de la chimenea.

Nota

La estufa no debe colocarse nunca sobre un suelo desprotegido.

Consejo

Como elemento auxiliar de montaje y base, se recomienda utilizar cartón ondulado resistente, cajas de cartón o bien, por ejemplo, una alfombra desgastada. Esto le permitirá mover la estufa con cuidado.

Para una conexión profesional, recomendamos el uso de tubos originales de la gama de tubos de salida de humos de RIKA.

Conexión a la chimenea

- La estufa debe estar conectada a una chimenea testada para combustibles sólidos y resistente a la humedad. La chimenea debe estar diseñada para pellets de 100 mm de diámetro y dispositivos de leña de 130 mm a 150 mm por modelo de estufa.
- Evite caminos de gas de combustión demasiado largos hacia la chimenea. La longitud de un tubo de gases de combustión en horizontal no debería ser superior a 1,5 metros.
- Evite muchos cambios de dirección del caudal de gases de combustión hasta la chimenea. Debería instalarse como máximo tres codos en el tubo de salida de gases de combustión.
- Utilice una unión con abertura de limpieza.
- Las conexiones deben ser de metal y deben cumplir con los requisitos de la norma (instalar conexiones herméticas).
- Antes de la instalación se debe hacerse un cálculo de la chimenea. La prueba debe realizarse tanto para uso individual con EN13384-1, como para uso múltiple EN13384-2.
- La presión de alimentación (tiro de la chimenea) no puede exceder de 15 Pa.
- La derivación de los gases de combustión, se debe garantizar incluso durante un apagón temporal.

Nota

Si la conexión a la chimenea es múltiple, se requieren, a segunda di normativa regulatoria del país, equipamientos adicionales de seguridad.

Nota

Debe excluirse la penetración de agua de condensación a través de la conexión de la chimenea. Es posible que sea necesario instalar un anillo de condensado. Pregúntele a su profesional responsable especializado en chimeneas. Los daños causados por la condensación están excluidos de la garantía.

Conexión a una chimenea de acero inoxidable

La conexión debe también ser calculada y verificada bajo las normas EN13384-1 y EN13384-2.

Use sólo tubos aislados de acero inoxidable aislados (doble pared) (no se permiten tubos flexibles de aluminio o acero).

Debe haber una tapa de inspección para la limpieza e inspección regulares.

La conexión del tubo de escape de la chimenea tiene que ser estanca.

Aire de combustión

Todo proceso de combustión precisa oxígeno del aire que nos rodea. Este llamado aire de combustión se extrae de la estancia en estufas individuales sin conexión de aire de combustión externa.

Este aire absorbido debe devolverse a la estancia. En viviendas modernas fluye una cantidad insuficiente de aire a través de las ventanas y puertas muy gruesas. La situación también es problemática debido a los puntos de evacuación de aire adicionales en la vivienda (p. ej., en la cocina o el cuarto de baño). Si usted no puede suministrar una vía de aire de combustión externa, ventile la habitación varias veces al día para evitar una presión negativa en la habitación o una mala combustión.

Alimentación de aire de combustión externo

Solo para equipos aptos para el funcionamiento independiente del aire de la habitación.

- Para un funcionamiento independiente del aire de la habitación, el equipo debe recibir alimentación del aire de combustión a través de un tubo estanco desde el exterior. Según la ley alemana de ahorro energético (EnEV), el tubo de aire de combustión debe poder cerrarse. La posición abierto/cerrado debe estar claramente visible.
- Conecte al colector de aspiración un tubo de Ø 125 mm para estufa de leña o combinada o bien, de Ø 50 mm o Ø 60 mm para estufa de pellets. Fíjela mediante una abrazadera para tubos (no incluida). Para aparatos de pellets con un tubo de conexión más largo, el diámetro debe aumentarse en unos 100 mm después de aproximadamente 1 metro.
- Para garantizar un suministro de aire adecuado, el tubo no debe superar los 4 metros y tener máx. 3 curvas.
- Si el tubo de conexión conduce al exterior, debe terminar con un paravientos.
- En caso de frío extremo, preste especial atención a la congelación de la abertura de suministro de aire (inspección).
- Además, existe la posibilidad de aspirar el aire de combustión directamente desde una habitación suficientemente ventilada (p.ej., el sótano).
- El tubo de suministro de aire de combustión debe ir conectado a la entrada de aire del aparato, de forma permanentemente estanca (pegamento o masilla).
- Si no utiliza la estufa durante periodos prolongados, cierre el tubo de aire de combustión para prevenir la entrada de humedad.

Nota

Tenga presente que en un suministro de aire de combustión desde una ranura de ventilación integrada en la chimenea puede ser problemático. El precalentamiento del aire de combustión provoca una dirección térmica que contrarresta la dirección del flujo. El crecimiento de la pérdida de presión reduce la presión negativa en la cámara de combustión. El fabricante de la estufa debe asegurar que, incluso en un estado de funcionamiento adverso de la chimenea, la resistencia para el aire de combustión sea de 2 Pa como máximo.

Si una o varias de estas condiciones NO se cumplen, generalmente se produciría una combustión incorrecta en la estufa, además de subpresión de aire en la vivienda en la que se ha instalado la estufa.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Advertencias e instrucciones generales de seguridad

Asegúrese de observar las siguientes advertencias generales.

- Antes de instalar y poner en marcha la estufa, lea atentamente el manual completo. Tenga siempre presentes las disposiciones y legislación nacionales, así como las normas y reglamentos locales vigentes.
- Las estufas RIKA sólo deben instalarse en estancias con humedad normal (áreas secas según VDE 0100 parte 200). Las superficies de la estufa no están protegidas contra salpicaduras y no se pueden instalar en zonas húmedas.
- Para el transporte de su estufa solo debe utilizar elementos auxiliares de transporte con suficiente capacidad portante.
- Su estufa no es apta para su uso como escalera o andamio.
- La quema del combustible genera energía calorífica que provoca un fuerte calentamiento de la superficie de la estufa, puertas, asas de las puertas y de la manija de mando, cristales de las puertas, salidas de humos y, posiblemente también, de la pared frontal de la estufa. Está prohibido el contacto con estas partes sin la protección o medios auxiliares adecuados, como, p. ej., guantes de protección térmica o medios de accionamiento (asa).
- Advierta a los niños sobre este peligro particular y mantenga la estufa lejos de su alcance durante el funcionamiento de la calefacción.
- Utilice exclusivamente el material de combustión autorizado.
- La combustión o colocación de materiales fácilmente inflamables o explosivos, como botes de spray o similares, en la cámara de combustión, así como el almacenaje cerca de su estufa están estrictamente prohibidos debido al peligro de explosión.
- Al realizar la recarga, el usuario no debe llevar ropa amplia ni fácilmente inflamable.
- Asegúrese de que no caen brasas fuera de la cámara de combustión sobre material inflamable.
- Está prohibido posar o colocar objetos no resistentes al calor sobre la estufa o junto a ella.
- No coloque ropa para secarla sobre la estufa.
- Los tendederos de ropa o similares deben encontrarse a una distancia suficiente de la estufa: ¡PELIGRO ELEVADO DE INCENDIO!
- Durante el funcionamiento de la estufa está prohibido procesar materiales fácilmente inflamables o explosivos en la misma habitación o en habitaciones contiguas.
- Si la estufa tiene un funcionamiento continuo, el resultado es un mayor desgaste de las piezas sometidas a esfuerzos térmicos. Puede acortar los intervalos de limpieza. ¡Por lo tanto, por favor, siga estrictamente los requisitos de limpieza y mantenimiento!



Nota

¡Para prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos de la estufa, nunca tape la salida del aire de convección!




Nota

Su estufa se expande y contrae durante las fases de calentamiento y enfriamiento. Esto a veces puede dar lugar a pequeños ruidos de estiramiento o crujidos. Esto es normal y no es motivo de queja.

Primer encendido

El cuerpo de la estufa, al igual que diversas partes de acero, piezas de fundición y tubos de humos, están pintados con una pintura resistente al calor. Durante el primer encendido, la pintura se seca un poco más. Esto puede causar un ligero olor. Debe evitarse tocar o limpiar las superficies pintadas durante el curado de la pintura. El curado de la pintura culmina tras el funcionamiento a alta potencia.



Distancias de seguridad (distancias mínimas)

Nota

1. Para objetos no inflamables
 $a > 40 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$
2. Para objetos inflamables y muros de carga de hormigón armado
 $a > 80 \text{ cm}$ $b > 10 \text{ cm}$



Consejo

para trabajos de servicio y mantenimiento, le pedimos mantener una distancia mínima de 20 cm hacia los lados y detrás de la estufa.



Nota

¡Los residuos y líquidos no deben quemarse en la estufa!



Nota

PRECAUCIÓN durante el llenado del depósito de almacenamiento. La apertura del depósito de pellets es suficientemente grande para garantizar un fácil llenado. Tenga mucho cuidado de que no caigan pellets en las aletas de convección y el cuerpo de la estufa caliente. Puede causar una gran cantidad de humo.



Consejo

Se recomienda el llenado del depósito de pellets con la estufa fría.



Antes del montaje

Capacidad portante del suelo

Antes de la instalación, asegúrese de que la capacidad portante de la subestructura soporta el peso de la estufa.

Nota

No deben realizarse modificaciones en la estufa. Esto inevitablemente conduce a la pérdida de la garantía.

Protección del suelo


En suelos inflamables (madera, moqueta, etc.) se recomienda una base de vidrio, chapa de acero o cerámica. Por favor, observe los reglamentos y disposiciones específicas del país.

Conexión para la salida de humos


- Los tubos de salida de humos son una fuente especial de peligro por la propia salida de gases y peligro de incendios. Para su colocación y montaje, consulte a un distribuidor autorizado.
- Tenga presente, al conectar su tubo de salida de humos a la chimenea, en la zona de las paredes revestidas de madera, las directrices de montaje.
- Tenga presente siempre la formación de gases de combustión y las condiciones de tiro con climatología adversa (condiciones climáticas de inversión).
- Si se alimenta una cantidad insuficiente de aire de combustión puede producirse una concentración de humo en su vivienda o una fuga del gas de combustión. Además, pueden formarse acumulaciones nocivas en la estufa y la chimenea.
- Deje que se apague la combustión y compruebe que los tubos de salida de gases de combustión y la entrada de aire están libres y limpios. En caso de duda, avise siempre al profesional especializado en chimeneas, ya que una avería en el tiro también puede estar relacionada con su chimenea.

La conexión correcta a la chimenea

Hay varias maneras de conectar su estufa a la chimenea, por ejemplo:



1) Paraviento, 2) chimenea, 3) apertura de inspección



1) Paraviento, 2) tubo de doble pared de acero inoxidable, 3) apertura de inspección

Para la selección de la conexión y asegurar una adecuada unión entre la estufa y la chimenea, lea la sección de «INSTALACIÓN DE LA ESTUFA» o pregunte a su profesional responsable especializado en chimeneas.

Estufas tipo 1 (BA 1):

- Apta para uso compartido. (Véase la normativa regulatoria del país).
- Funcionamiento exclusivo con la puerta de la cámara de combustión cerrada.
- La puerta de la cámara de combustión se debe mantener cerrada cuando la estufa no está en funcionamiento.
- El cálculo y el dimensionamiento incorrectos de la chimenea pueden provocar el alquitranado en la chimenea, es decir, la deposición de sustancias altamente inflamables, como hollín y alquitrán, y como resultado conducir a un incendio en la chimenea.
- Si se produce un incendio en la chimenea, desenchufe la estufa. Llame a los bomberos y asegúrese de poner fuera de peligro a todos los residentes, incluido usted.

Nota

Su estufa de pellets ha sido testada como de aire independiente de la habitación, de acuerdo a la norma EN14785 y puede funcionar de manera dependiente o independiente del aire de la habitación.

FUNCIONAMIENTO CON AIRE INDEPENDIENTE DE LA HABITACIÓN:

Si el conducto de suministro de aire y los conductos de humos están sellados, la estufa corresponde a las chimeneas independientes del aire de la habitación tipo FC52x / FC62x de acuerdo con los principios de aprobación del Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt). Debido a su modo de operación, la estufa también puede instalarse en unidades que son permanentemente impermeables al aire de acuerdo con el estado de la técnica y en unidades equipadas con sistemas de ventilación mecánica.


FUNCIONAMIENTO CON AIRE DEPENDIENTE DE LA HABITACIÓN:

En combinación con instalaciones de ventilación en la habitación (por ejemplo, control de ventilación y sistemas de ventilación, extractores, etc.) hay que asegurarse de que la estufa y el sistema de aire de la habitación se controlan y salvaguardan mutuamente (por ejemplo, a través de un controlador de presión diferencial). Se debe garantizar la alimentación de aire de combustión necesario de aprox. 20 m³/h.

Tenga en cuenta, siempre consultando con su profesional responsable especializado, las normas y regulaciones locales aplicables. Para cambios realizados tras la impresión de este manual, no asumimos responsabilidades. Nos reservamos el derecho de hacer cambios.

Conducción de aire de convección

La estufa trae de fábrica una cubierta sobre el ventilador de convección que evita el calor directo a la pared.




No se permite el funcionamiento sin la tapa o sin los tubos de convección. El caso omiso, anula la garantía y no se responde de los daños.

- La cantidad de aire de convección y la temperatura por ventilador están diseñadas para calentar una habitación adicional.
- Tenga en cuenta las normas de seguridad regionales contra incendios y tenga clara su situación respecto a la autoridad competente.
- El temperatura máxima del aire de convección es de 180 °C en la salida.
- La línea de aire de convección debe ser tan corta como sea posible.
- El número de desviaciones debe ser el menor posible.

Nota


Por favor, tenga en cuenta, al conectar el aire de convección, la normativa nacional específica de cada país sobre construcción y protección contra incendios. La instalación y montaje deben ser realizados solo por personal especializado autorizado.

Opción para el primer ventilador de convección



Material suministrado E15632


B17528 Placa soporte con ventilador de convección.



4 x N106472 Kit tornillos



LB00630 Deflector de aire completo




2 x N106472 Kit tornillos



L02724 Tapa motor




Suplemento para el segundo ventilador de convección



Material suministrado E15633

B17527 Ventilador de convección completo



3 x N112040 Kit tornillos



L02724 Tapa motor



Leyenda símbolos



...Nota importante



...Consejo útil



...Manual



...Sierra metálica



...Hex #8




...Hex #10



...Hexalobular
T25



...Llave #13



Conexión aire convección

Ø Diámetro	[mm]	100
K1 - H Altura conexión	[cm]	80
K1 - Distancia lateral	[cm]	30
K2 - H Altura conexión	[cm]	51
K2 - S Distancia lateral	[cm]	22

Nota

Sólo trabajar con la estufa desenchufada de la red y fría por completo.

Nota

Durante el montaje / desmontaje no permita que objetos (tornillos etc.) caigan dentro del container de pellets – pueden bloquear el tornillo de alimentación de pellets y dañar la estufa.

Nota

Durante cualquier trabajo, tenga especial cuidado con los dedos, paneles y equipamiento de la estufa. Seleccione superficies suaves para prevenir rasguños en su vivienda, muebles o paneles de la estufa.

Información general

- La cantidad de aire de convección y temperatura, están diseñados para el funcionamiento de uno o dos ventiladores de convección para distribución de calor a otras estancias.
- Tenga en cuenta la normativa de seguridad para fuego, específica regional y aclare la situación respecto a la autoridad competente.
- La máxima temperatura del aire de convección es de 180° C en la salida.
- La canalización de aire debe ser lo más corta posible.
- Coloque el menor número de codos posible.

Nota


Por favor contemple la normativa específica nacional sobre regulaciones de instalaciones de combustión en edificios, a la hora de conectar los tubos de convección. La instalación y montaje debe ser realizada por personal especializado.

La opción MultiAir, básicamente, es posible con las conexiones inferiores de salida de humos (trasera / trasera central / central / lateral). Si se monta un solo ventilador de convección, se puede combinar con las salidas de humos superiores traseras. En este caso, no coloque el deflector de aire inferior.

Montaje del ventilador de convección

Realice las siguientes tareas en la estufa:

Retire los cuatro tornillos del panel trasero de la estufa. Incline el panel hacia atrás y retírelo. Suelte la toma de tierra de la parte inferior del panel.




ES


Dependiendo de los ventiladores programados, corte los huecos marcados en el panel. Los dos superiores para un ventilador y los inferiores para el segundo.




Desatornille el ventilador ensamblado al deflector. Retire los tres tornillos y quite la carcasa completa del ventilador con el motor, así como la tapa oval donde asomará el sensor de temperatura. Retire la tapa metálica del pasacables del deflector (sujeto con una brida).




Atornille el deflector inferior en el soporte principal del ventilador superior.




A partir del número de serie 1426751 se debe desmontar la chapa de protección térmica antes del montaje. Afloje los tornillos marcados de la estufa y retire la chapa de protección térmica. Después del desmontaje ya no se necesitará la chapa de protección térmica y por lo tanto se puede desecharla.




Afloje el tornillo de fijación del sensor de llama en la pared posterior de la cámara de combustión. Ahora puede sacarlo tirando de forma recta hacia afuera. Retire también el tubo de silicona del tubo de presión.




Desatornille el tornillo que se aprecia en el dibujo. Se usará para atornillar el deflector inferior a la estufa. (Situado sobre la caja de salida de humos)




A continuación monte la placa de soporte en la estufa con los 5 tornillos.




Inserte de nuevo el tubo de silicona en el tubo de presión (1-2 cm).



Introduzca el sensor de llama a través del orificio oval en la placa portadora y vuelva a montar la placa de sujeción.





Monte la tapa oval del sensor de temperatura del soporte. El cable del sensor de temperatura, debe pasar por el „pasacables“ cuya tapa metálica hemos retirado anteriormente. Atornille el ventilador al soporte con los tres tornillos.




Tip


Si instala los dos ventilador de convección, retire ahora la tapa redonda y coloque el segundo ventilador.



Inserte los cables del sensor de temperatura y de los ventilador en el pasacables y coloque la tapa retirada anteriormente.



Para fijar la tapa y evitar vibraciones, con un alicate, retuerza las dos pestañas.



Nota

Todos los cables deben ser protegidos del calor. Una instalación inadecuada, puede dañar su estufa, y perder la garantía.



Prueba de funcionamiento y ajuste


Compruebe el funcionamiento de los ventiladores. Enchufe la estufa, seleccione en el menú de configuración „**Setup**“ / **Configuración** submenú **Ventilador de convección**.

Puede seleccionar cualquiera de los ventiladores, incluso si tan sólo ha instalado uno de ellos. Realice sus ajustes.

En el menú **Info - Salidas** en el apartado de **Ventilador de convección** se muestra si el ventilador se encuentra activo o no.


ES

Pase los cables a través de las ranuras de los deflectores de calor.




Pase los cables entre el conducto de entrada de aire y el container, y por dentro del canal de cableado vertical, hasta al canal de cableado horizontal.


Enchufe el cable del sensor de temperatura en el conector X3.



Fije los condensadores de los ventiladores en el soporte preparado para ello (junto al canal de cableado vertical, junto al condensador del ventilador de tiro forzado). Fíjelo con la tuerca y arandela.




Conecte el condensador (con 2 ventiladores ambos condensadores) al punto de inserción libre designado (toma) detrás del conducto del cable. El bastidor debe estar entre la placa de montaje y la tuerca hexagonal.



En el canal de cableado horizontal, se encuentran los enchufes (de triple cable) M3 para el ventilador de convección superior y M4 para el ventilador de convección inferior. Conéctelos y ubique los cables y enchufes dentro del canal de cableado.

Instale el panel trasero de la estufa. El motor del ventilador debe ser protegido con la tapa suministrada. Introduzca las pestañas de la tapa en las ranuras y empuje hacia abajo. Si generara vibraciones o ruidos, puede retorcer las pestañas para ajustar las tapas.



Nota

El funcionamiento sin paneles, está prohibido por razones de seguridad. Conlleva la retirada de la garantía y la marca no se responsabiliza de los daños.



Notas:



RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686-41, Fax: -43

E-Mail: verkauf@rika.at

www.rika.at

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta

© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH