

# FOX II

# FOX II RIKATRONIC3



Manual de funcionamiento



# TABLE OF CONTENTS

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
Explicación símbolos.....	3
Descripción general piezas de repuesto con números de referencia .....	4
Listado piezas de repuesto, despiece.....	5
Listado piezas de repuesto, despiece.....	6
Dimensiones.....	8
Cantidad de combustible.....	8
Datos técnicos.....	8
Embalaje.....	8
Conexión eléctrica (Rikatronic3).....	8
<b>2. INFORMACIÓN IMPORTANTE</b>	<b>9</b>
Advertencias e instrucciones generales de seguridad .....	9
Primer encendido .....	9
Distancias de seguridad (distancias mínimas).....	9
Antes del montaje .....	10
<b>3. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE: LEÑA</b>	<b>11</b>
Combustibles adecuados y cantidades de combustible.....	11
Tipos de madera .....	11
Regulación de potencia.....	11
Combustión limpia .....	11
<b>4. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA</b>	<b>12</b>
Conexión a la chimenea .....	12
Conexión a una chimenea de acero inoxidable.....	12
Aire de combustión.....	12
Alimentación de aire de combustión externo.....	12
<b>5. FUNCIONAMIENTO MANUAL</b>	<b>13</b>
Accionamiento rejilla de cribado.....	13
Regulación del suministro de aire.....	13
Correcto encendido .....	13
<b>6. FUNCIONAMIENTO RIKATRONIC3</b>	<b>14</b>
Accionamiento rejilla de cribado.....	14
Pastillas de encendido RIKA.....	14
Instrucciones de calefacción.....	14
Correcto encendido .....	14
Recargar .....	15
Modo ECO .....	15
Cierre completo de los reguladores de aire.....	15
Fallo eléctrico .....	15
Regulación manual.....	15
Pantallas de estado.....	16
Advertencias y mensajes de error .....	17

<b>7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	<b>18</b>
Información básica .....	18
Limpieza de la cámara de combustión.....	18
Vaciado del cenicero.....	18
Limpieza de las superficies pintadas.....	18
Limpieza del sensor de temperatura de llama.....	18
Limpiar el vidrio.....	18
Aire de combustión colector de aspiración .....	18
Limpieza de los tubos de salida de humos.....	18
Inspección de la junta de la puerta .....	18
<b>8. MONTAJE/DESMONTAJE DE PIEDRA Y ELEMENTOS OPCIONALES</b>	<b>19</b>
Conexión salida de humos a parte trasera.....	19
Desmontaje de piedra.....	19
<b>9. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES</b>	<b>20</b>
Problema 1.....	20
Problema 2.....	20
Problema 3.....	20
<b>10. GARANTÍA</b>	<b>21</b>

## 1. INTRODUCCIÓN

### Explicación símbolos



...Nota importante



...Consejo útil



...Ranura en cruz



...Hex #8




...Manual


Descripción general piezas de repuesto con números de referencia

Nr.	Art.Nr.	Descripción	Nr.	Art.Nr.	Descripción	Nr.	Art.Nr.	Descripción
1	Z34384	Cubierta de regulador metálico	40	E13858	Cordón de sellado redondo: Set D12	100	N11749	Tornillo descabezado
1	Z34385	Cubierta de regulador negro	41	Z34374	Manilla reguladora		N11700	Tornillo descabezado
1	Z34386	Cubierta de regulador cobre	42	Z34343	Mando regulador	101	Z34377	Bisagra
	L01984	Tope cable metálico	43	Z34370	Panel trasero metálica	102	Z34526	Varilla superior
3	L00618	Cenicero		Z34371	Panel trasero negro	103	Z33959	Varilla pernos de guía
4	Z32643	Perno		Z34372	Panel trasero cobre	104	N11780	Tuerca hexagonal
5	Z33324	Perno de centrado de la cubierta		Z30072	Tapa metálica	105	L01413	Soporte de puerta
6	Z34366	Pernos piedra		Z10022	Tapa negra	106	N109185	Dispositivo sujeción de eje
7	N103693	Junta plana negra 8x2		Z34542	Tapa cobre	107	N11860	Tornillo allen
8	Z32594	Tapa esteatita	44	Z25946	Rejilla	RIKATRONIC3		
	Z32942	Tapa arenisca	45	L00616	Palanca de rejilla vibratoria	110	L00433	Soporte
	Z34098	Tapa volcán verde	46	Z25948	Arandela vibratoria	111	N108131	Resorte de presion
	Z34099	Tapa volcán rojo	47	N111700	Tornillo descabezado	112	B15671	Sensor de temperatura
	Z35453	Tapa piedra blanca	48	Z34377	Bisagra	113	B16654	Panel trasero metálica
10 *1	Z10709	Separador	49	L01800	Placa bisagra		B16655	Panel trasero negro
11	Z33758	Separador	51	Z34317	Palanca deslizante		B16656	Panel trasero cobre
12	N111831	Resorte de presion	52	L01912	Control deslizante	114	Z33276	Placa de cierre negra
13	Z34373	Placa de resorte	53	L01913	Varilla		Z33277	Placa de cierre metálica
14 *1	L01982	Muelle de tensión	55	N111780	Tuerca hexagonal		Z33596	Placa de cierre cobre
15 *1	L01526	Placa bloqueo	56 *1	Z33895	Polea	115	Z33278	Soporte sistema eléctrico negro
33	Z34144	Arandela de fieltro	59	L01496	Placa sujeción piedra		Z33279	Soporte sistema eléctrico metálico
16	Z32590	Ladrillo refractario trasero	60	Z32595	Panel lateral esteatita		Z33595	Soporte sistema eléctrico cobre
17	Z32591	Ladrillo refractario delantero derecho		Z32943	Panel lateral arenisca	116	B15754	Interruptor principal conectado/desconectado
18	Z32592	Ladrillo refractario delantero izquierdo		Z34100	Panel lateral verde Vulcano	117	B16464	Transmisión regulador aire
19	Z32593	Ladrillo refractario der. + izq. trasero		Z34101	Panel lateral rojo Vulcano	118	N111815	Electroimán elevador
20 *1	Z34378	Puerta de la cámara de combustión metálica	63	L01413	Soporte de puerta	119	N111817	Motor regulador de aire
	Z34379	Puerta de la cámara de combustión negra	64	L01909	Placa de ajuste de puerta	120	N102647	Llave
	Z34380	Puerta de la cámara de combustión cobre	65	Z33323	Placa deflectora superior	121	B16422	Placa base Rikatronic3
20 *2	Z34608	Puerta de la cámara de combustión metálica completa	66	Z33588	Placa deflectora inferior	122	Z34537	Tapa cableado gris metálico
	Z34607	Puerta de la cámara de combustión negra	67	B12322	Cierre puerta		Z34538	Tapa cableado negra
	Z34609	Puerta de la cámara de combustión cobre	68 *1	N111863	Muelle de tensión ojetes		Z34539	Tapa cableado cobre
	B16505	Puerta de la cámara de combustión metálica completa	69 *1	Z34342	Cable metálico	123	Z34419	Panel inferior metálico
	B16506	Puerta de la cámara de combustión negra cpl.	70	N111860	Tornillo allen		Z34418	Panel inferior negro
	B16507	Puerta de la cámara de combustión cobre completa	72	N111798	Pin cilíndrico manilla puerta		Z34420	Panel inferior cobre
21	Z34319	Cristal de puerta	Porta de cierre automático			124	B16644	Portaláminas (incl. lámina)
22	B16508	Manilla puerta completa	80	N103693	Junta plana negra 8x2	125	B15667	Placa de pulsador
23	N104060	Tornillo de ajuste	81	Z26185	Separador	126	B16649	Panel gris
23 *1	N111864	Tornillo de ajuste M05	82	Z10709	Separador		B16650	Panel negro
25	L00475	Soporte cristal	83	Z33772	Separador		B16651	Panel cobre
	N108908	Resorte de disco	85	Z34523	Puerta de la cámara de combustión metálica	127	B17860	Regulador aire con entrada aire
28	Z32603	Retenedor de madera metálico		Z34524	Puerta de la cámara de combustión negra	128	N111825	Interruptor de contacto puerta
	Z32940	Retenedor de madera negra		Z34525	Puerta de la cámara de combustión cobre	129	Z34533	Varilla de transmisión
	Z33481	Retenedor de madera cobre		B16630	Puerta de la cámara de combustión gris cpl.	130	Z32596	Placa deflectora inferior
32	Z35057	Tapa ciega		B16631	Puerta de la cámara de combustión negra cpl.	*1		desde n.º de serie 278046
34	E14179	Laminilla conexión trasera		B16632	Puerta de la cámara de combustión cobre completa	*2		hasta n.º de serie 278045
35	B15380	Laminilla izquierda	86	Z34319	Cristal de puerta	*3		solicitar set B18175 hasta el nº de serie 1350031
36	B15381	Laminilla derecha	87	B18175	Manilla de la puerta de la cámara de combustión completa			
37	B16501	Mando superior del control de aire	89	N104060	Tornillo de ajuste			
39	Z17799	Adaptador salida de humos negro130mm	90	L00475	Soporte cristal			
			92	L01641	Cierre de manilla			
			94	B16634	Pistón de presión			
			96 *3	Z36036	Tornillo de ajuste			
			97	E13858	Cordón de sellado redondo: Set D12			
			98 *3	Z36035	Rodamiento de grafito			
			99	N108427	Tornillo descabezado			


Nota: Por favor considere que las partes sombreadas pueden diferir ligeramente del color aunque estén impresas en alta resolución!




Listado piezas de repuesto, despiece







Dimensiones



Dimensiones		manual	R3
H - Alto	[mm]	1039	1039
B - Ancho	[mm]	550	550
T - Profundidad cuerpo	[mm]	494	494
Peso		manual	R3
Peso sin revestimiento	[kg]	150	150
Peso con panel de piedra	[kg]	260	260
Conexión salida de humos		manual	R3
R - Ø Salida de humos	[mm]	130	130
RO - H Altura conexión tubo acodado original	[cm]	152	152
RO - T1 Profundidad total tubo acodado original	[cm]	73	73
RO - T2 Distancia pared trasera-tubo acodado original	[cm]	24	24
RO - T3 Distancia panel trasero al eje del tubo	[cm]	15	15
RO - S Distancia del eje del tubo acodado original, al lateral	[cm]	28	28
R - H Altura conexión trasera	[cm]	85	85
R - S Distancia lateral conexión trasera	[cm]	28	28
Conexión entrada de aire		manual	R3
F - Ø Diámetro	[mm]	125	125
F - H Altura conexión	[cm]	17	17
F - S Distancia lateral	[cm]	28	28

Cantidad de combustible

	Carga nominal	Carga parcial
Cantidad combustible 8 kW	~2,2 kg*	~1,1 kg*
Cantidad combustible 6 kW	~1,8 kg*	-

\*Los valores en la práctica, pueden variar en función de la calidad del combustible..

Datos técnicos

Datos técnicos		8 kW	6 kW
Potencia térmica nominal	[kW]	8	6
Potencia térmica parcial	[kW]	4	-
Capacidad de calentamiento (dependiendo del aislamiento de la casa)	[m³]	90 - 210	70 - 160
Consumo de combustible	[kg/h]	~ 2,2	~ 1,8
Conexión eléctrica	[V]/[Hz]	230/50*	230/50*
Consumo medio	[W]	~ 4*	~ 4*
Fusible	[A]	1,6*	1,6*
Eficiencia	[%]	85,7	82
CO2	[%]	8,9	9,8
Emisiones CO al 13% OO	[mg/m <sub>N</sub> <sup>3</sup> ]	851	901
Emisiones de polvo	[mg/m <sub>N</sub> <sup>3</sup> ]	19	17
Caudal gas de salida	[g/s]	7,2	5,7
Temperatura salida de humos	[°C]	180	242,3
Requerimiento mínimo de tiro	[Pa]	12	12

\*Sólo para modelos RIKATRONIC3

Los propietarios de la estufa o los autorizados al uso de la estufa deben archivar la documentación técnica para presentarla, posteriormente, si las autoridades o la inspección de sistemas de calefacción así lo requirieran.

**Nota**

Tenga presente la normativa nacional y europea, así como la normativa local vigente para la instalación y el uso de estufas!

Embalaje

Nos importa su primera impresión!!!

El embalaje de su nueva estufa de leña ofrece una protección extraordinaria frente a daños. No obstante, durante el transporte pueden producirse daños en la estufa o sus accesorios.

**Nota**

Examine su estufa después de recibirla para detectar posibles daños y su integridad. Notifique cualquier desperfecto de inmediato a su distribuidor. Al extraerla de su embalaje, procure que los revestimientos de piedra permanezcan intactos. Pueden producirse ligeros arañazos en el material. Los revestimientos de piedra están excluidos de la garantía.

El embalaje de su nueva estufa es en gran medida inocuo para el medio ambiente.

**Consejo**

La superficie de madera del embalaje no está tratada y, por tanto, puede quemarse en su estufa (excepto si es una estufa de pellets) después de haber retirado los clavos o tornillos. Las cajas de cartón y láminas de PE pueden depositarse sin problemas en los puntos de recogida de residuos para su reciclaje.

Conexión eléctrica (Rikatronic3)

La estufa dispone de un cable de aprox. 2m longitud, para enchufes de 230Volt/50Hz. El consumo medio eléctrico es de unos 4 Watt durante el funcionamiento, y de aprox. 150 Watt durante el encendido. El cable debe ser colocado de forma que no entre en contacto con bordes afilados o superficies calientes de la estufa.



## 2. INFORMACIÓN IMPORTANTE

### Advertencias e instrucciones generales de seguridad

Asegúrese de observar las siguientes advertencias generales.

- Antes de instalar y poner en marcha la estufa, lea atentamente el manual completo. Tenga siempre presentes las disposiciones y legislación nacionales, así como las normas y reglamentos locales vigentes.
- Las estufas RIKa sólo deben instalarse en estancias con humedad normal (áreas secas según VDE 0100 parte 200). Las superficies de la estufa no están protegidas contra salpicaduras y no se pueden instalar en zonas húmedas.
- Para el transporte de su estufa solo debe utilizar elementos auxiliares de transporte con suficiente capacidad portante.
- Su estufa no es apta para su uso como escalera o andamio.
- La quema del combustible genera energía calorífica que provoca un fuerte calentamiento de la superficie de la estufa, puertas, asas de las puertas y de la manija de mando, cristales de las puertas, salidas de humos y, posiblemente también, de la pared frontal de la estufa. Está prohibido el contacto con estas partes sin la protección o medios auxiliares adecuados, como, p. ej., guantes de protección térmica o medios de accionamiento (asa).
- Advierta a los niños sobre este peligro particular y mantenga la estufa lejos de su alcance durante el funcionamiento de la calefacción.
- Utilice exclusivamente el material de combustión autorizado.
- La combustión o colocación de materiales fácilmente inflamables o explosivos, como botes de spray o similares, en la cámara de combustión, así como el almacenaje cerca de su estufa están estrictamente prohibidos debido al peligro de explosión.
- Al realizar la recarga, el usuario no debe llevar ropa amplia ni fácilmente inflamable.
- Utilice guantes resistentes al calor (suministrados) para abrir las puertas de su estufa.
- Asegúrese de que no caen brasas fuera de la cámara de combustión sobre material inflamable.
- Está prohibido posar o colocar objetos no resistentes al calor sobre la estufa o junto a ella.
- No coloque ropa para secarla sobre la estufa.
- Los tendederos de ropa o similares deben encontrarse a una distancia suficiente de la estufa: ¡PELIGRO ELEVADO DE INCENDIO!
- Durante el funcionamiento de la estufa está prohibido procesar materiales fácilmente inflamables o explosivos en la misma habitación o en habitaciones contiguas.

#### Nota

¡Los residuos y líquidos no deben quemarse en la estufa!

#### Nota


¡Para prevenir sobrecalentamiento en los componentes internos de la estufa de leña, nunca tape la salida del aire de convección!

#### Nota

Su estufa de leña se expande y contrae durante las fases de calentamiento y enfriamiento. Esto a veces puede dar lugar a pequeños ruidos de estiramiento o crujidos. Esto es normal y no es motivo de queja.

### Primer encendido

El cuerpo de la estufa, al igual que diversas partes de acero, piezas de fundición y tubos de humos, están pintados con una pintura resistente al calor. Durante el primer encendido, la pintura se seca un poco más. Esto puede causar un ligero olor. Debe evitarse tocar o limpiar las superficies pintadas durante el curado de la pintura. El curado de la pintura culmina tras el funcionamiento a alta potencia.



### Distancias de seguridad (distancias mínimas)

#### Nota

1. Para objetos no inflamables  
 $a > 40 \text{ cm}$   $b > 10 \text{ cm}$
2. Para objetos inflamables y muros de carga de hormigón armado  
 $a > 80 \text{ cm}$   $b > 20 \text{ cm}$

#### Consejo

para trabajos de servicio y mantenimiento, le pedimos mantener una distancia mínima de 20 cm hacia los lados y detrás de la estufa.

## Antes del montaje

### Capacidad portante del suelo

Antes de la instalación, asegúrese de que la capacidad portante de la subestructura soporta el peso de la estufa.

#### Nota

No deben realizarse modificaciones en la estufa. Esto causaría también la pérdida de la garantía.

### Protección del suelo

En suelos inflamables (madera, moqueta, etc.) es necesario una base de vidrio, chapa de acero o cerámica.

### Conexión para la salida de humos

- Los tubos de salida de humos son una fuente especial de peligro por la propia salida de gases y peligro de incendios. Para su colocación y montaje, consulte a un distribuidor autorizado.
- Tenga presente, al conectar su tubo de salida de humos a la chimenea, en la zona de las paredes revestidas de madera, las directrices de montaje.
- Tenga presente siempre la formación de gases de combustión y las condiciones de tiro con climatología adversa (condiciones climáticas de inversión).
- Si se alimenta una cantidad insuficiente de aire de combustión puede producirse una concentración de humo en su vivienda o una fuga del gas de combustión. Además, pueden formarse acumulaciones nocivas en la estufa de leña y la chimenea.
- Deje que se apague la combustión y compruebe que los tubos de salida de gases de combustión y la entrada de aire están libres y limpios. En caso de duda, avise siempre al profesional especializado en chimeneas, ya que una avería en el tiro también puede estar relacionada con su chimenea.

### Estufas de leña tipo 1 (BA 1)

- Funcionamiento exclusivo con la puerta de la cámara de combustión cerrada.
- Adecuado para uso compartido (véase la normativa regulatoria del país).
- La puerta de la cámara de combustión solo se puede abrir para agregar combustible y luego debe cerrarse de nuevo, de lo contrario, otras instalaciones conectadas a la misma chimenea podrían estar en peligro.
- La puerta de la cámara de combustión se debe mantener cerrada cuando la estufa de leña no está en funcionamiento.
- El uso de combustible mojado y un funcionamiento demasiado acelerado pueden, para la deposición de sustancias altamente inflamables, como hollín y alquitrán, dar como resultado un incendio en la chimenea.
- Si esto ocurre, cierre el suministro de aire (corredera, reguladores, tapa, según el modelo). Para dispositivos Rikatronik, desenchufe el cable de alimentación. Llame a los bomberos y asegúrese de poner fuera de peligro a todos los residentes, incluido usted.

#### Nota

Importante sobre el tema AIRE DEPENDIENTE DE LA SALA y FUNCIONAMIENTO CON AIRE INDEPENDIENTE DE LA SALA:

Su estufa de leña ha sido testada como de aire independiente de la habitación, de acuerdo a la norma EN13240 y puede funcionar de manera dependiente o independiente del aire de la habitación.

Alemania (DIBt):

En Alemania, la estufa no cumple con los principios de aprobación para chimeneas dependientes del aire de la habitación de acuerdo con el Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt).

En combinación con sistemas de tratamiento del aire de la habitación (p.ej., sistemas de ventilación y extracción de aire controlados, emisión de vapor o similares) el § 4 de las normas contra incendios (Feu-Vo) es determinante en Alemania.

El funcionamiento de la estufa es dependiente del aire de la habitación (en Alemania también para la instalación independiente del aire de la habitación) con el sistema de tratamiento de aire para bloquear entre sí o instalar un sistema de ventilación, que tiene una aprobación para quemar combustible sólido y la sala de instalación, el aire de combustión necesario (alrededor de 20 m³/h) para la chimenea.

Tenga en cuenta, siempre consultando con el profesional responsable especializado en chimeneas de su distrito, las normas y reglamentaciones locales aplicables. Para cambios realizados tras la impresión de este manual, no asumimos responsabilidades. Nos reservamos el derecho de hacer cambios.

### 3. BREVE INFORMACIÓN SOBRE EL COMBUSTIBLE: LEÑA

#### Combustibles adecuados y cantidades de combustible

Como norma general, su estufa de leña puede utilizar leña seca como combustible. También puede utilizar briquetas de madera como combustible.

##### Nota

Una estufa de leña no es un incinerador. La quema de materiales de desecho de cualquier tipo, especialmente plástico, madera tratada (p. ej.: placas de sujeción), carbón o textiles, daña la estufa de leña y la chimenea y está prohibida por la ley de protección contra emisiones. ¡PÉRDIDA DE GARANTÍA!

##### Nota

###### CANTIDADES DE COMBUSTIBLE

La estufa de leña está diseñada con un hogar de combustión plano. Esto quiere decir que solo debe colocarse una capa de combustible sobre la base de brasas existente. Tenga en cuenta que si alimenta una gran cantidad de combustible, su estufa de leña emite una gran cantidad de calor y genera sobrecalentamiento, mucho más de para lo que ha sido diseñada. Por tanto, la estufa de leña podría sufrir daños. Esto puede observarse en particular en el cristal de las puertas de la cámara de combustión que, en caso de sobrecalentamiento de la estufa, presenta una neblina gris que no puede ser eliminada.

#### Tipos de madera

La madera de distintos tipos de árbol presenta distintos poderes caloríficos. La madera dura o madera nativa es especialmente idónea. Este tipo de maderas queman con una llama suave y generan unas brasas duraderas. Las maderas de pino son ricas en resina y queman, al igual que el resto de las maderas blandas, más rápidamente y tienden a generar chispa.

Tipo de madera	Poder Calorífico kWh/m <sup>3</sup>	Poder Calorífico kWh/kg
Arce	1900	4,1
Abedul	1900	4,3
Haya	2100	4,2
Roble	2100	4,2
Aliso	1500	4,1
Fresno	2100	4,2
Abedul	1700	4,4
Alerce	1700	4,4
Álamo	1200	4,1
Acacia	2100	4,1
Abeto	1400	4,5
Olmo	1900	4,1
Sauce	1400	4,1

#### Regulación de potencia

La regulación de potencia de la estufa de leña se realiza de modo manual o mediante el sistema de control electrónico Rikatronik. Sin embargo, tenga presente que la potencia de su estufa de leña también depende del tiro de la chimenea y de la cantidad de combustible añadido.

#### Combustión limpia

##### 1. La madera debe estar seca y sin tratar.

- Como valor orientativo, la humedad relativa de la madera debe rondar un valor de entre 14 % y 18 %.
- Madera con 2–3 años de secado y almacenada en un lugar bien ventilado.

##### 2. La cantidad de leña y tamaño correctos

- Demasiada leña genera sobrecalentamiento. Conlleva el excesivo deterioro del material de la estufa y pobres valores del gas de combustión.
- Poca leña o troncos demasiado grandes significa que la estufa no alcanza la temperatura óptima de funcionamiento. Los valores de los gases de combustión también son pobres en este caso.
- Para una correcta cantidad de leña véase CANTIDAD DE COMBUSTIBLE

## 4. INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

### Nota

El montaje solo puede ser realizado por una empresa especializada autorizada.

### Nota

Por favor, cumpla las normas regionales vigentes de seguridad y construcción. Póngase en contacto el profesional especializado en chimeneas a este respecto.

### Nota

Utilice únicamente materiales de sellado resistentes al calor, así como cintas de sellado apropiadas, silicona resistente al calor y lana mineral.

### Nota

Asegúrese de que el tubo de humo no sobresalga en la sección transversal libre de la chimenea.

### Nota

Si el funcionamiento de su estufa está previsto para aire independiente de la habitación, las conexiones de la chimenea para esta aplicación deben sellarse permanentemente. Use siliconas termorresistentes para la colocación del tubo de salida de la estufa del ventilador de los gases de combustión y para el tubo de la chimenea.

### Nota

La estufa no debe colocarse nunca sobre un suelo desprotegido.

### Consejo

Como elemento auxiliar de montaje y base, se recomienda utilizar cartón ondulado resistente, cajas de cartón o bien, por ejemplo, una alfombra desgastada. Esto le permitirá mover la estufa con cuidado.

Para una conexión profesional, recomendamos el uso de tubos originales de la gama de tubos de salida de humos de RIKA.

## Conexión a la chimenea

- La estufa debe estar conectada a una chimenea testada para combustibles sólidos y resistente a la humedad. La chimenea debe estar diseñada para pellets de 100 mm de diámetro y dispositivos de leña de 130 mm a 150 mm por modelo de estufa.
- Evite caminos de gas de combustión demasiado largos hacia la chimenea. La longitud de un tubo de gases de combustión en horizontal no debería ser superior a 1,5 metros.
- Evite muchos cambios de dirección del caudal de gases de combustión hasta la chimenea. Debería instalarse como máximo tres codos en el tubo de salida de gases de combustión.
- Utilice una unión con abertura de limpieza.
- Las conexiones deben ser de metal y deben cumplir con los requisitos de la norma (instalar conexiones herméticas).
- Antes de la instalación se debe hacerse un cálculo de la chimenea. La prueba debe realizarse tanto para uso individual con EN13384-1, como para uso múltiple EN13384-2.
- La presión de alimentación (tiro de la chimenea) no puede exceder de 15 Pa.
- La derivación de los gases de combustión, se debe garantizar incluso durante un apagón temporal.

### Nota

Si la conexión a la chimenea es múltiple, se requieren, a seconda di normativa regulatoria del país, equipamientos adicionales de seguridad.

### Nota

Debe excluirse la penetración de agua de condensación a través de la conexión de la chimenea. Es posible que sea necesario instalar un anillo de condensado. Pregúntele a su profesional responsable especializado en chimeneas. Los daños causados por la condensación están excluidos de la garantía.

## Conexión a una chimenea de acero inoxidable

La conexión debe también ser calculada y verificada bajo las normas EN13384-1 y EN13384-2.

Use sólo tubos aislados de acero inoxidable aislados (doble pared) (no se permiten tubos flexibles de aluminio o acero).

Debe haber una tapa de inspección para la limpieza e inspección regulares.

La conexión del tubo de escape de la chimenea tiene que ser estanca.

## Aire de combustión

Todo proceso de combustión precisa oxígeno del aire que nos rodea. Este llamado aire de combustión se extrae de la estancia en estufas individuales sin conexión de aire de combustión externa.

Este aire absorbido debe devolverse a la estancia. En viviendas modernas fluye una cantidad insuficiente de aire a través de las ventanas y puertas muy gruesas. La situación también es problemática debido a los puntos de evacuación de aire adicionales en la vivienda (p. ej., en la cocina o el cuarto de baño). Si usted no puede suministrar una vía de aire de combustión externa, ventile la habitación varias veces al día para evitar una presión negativa en la habitación o una mala combustión.

## Alimentación de aire de combustión externo

Solo para equipos aptos para el funcionamiento independiente del aire de la habitación.

- Para un funcionamiento independiente del aire de la habitación, el equipo debe recibir alimentación del aire de combustión a través de un tubo estanco desde el exterior. Según la ley alemana de ahorro energético (EnEV), el tubo de aire de combustión debe poder cerrarse. La posición abierto/cerrado debe estar claramente visible.
- Conecte al colector de aspiración un tubo de Ø 125 mm para estufa de leña o combinada o bien, de Ø 50 mm o Ø 60 mm para estufa de pellets. Fijela mediante una abrazadera para tubos (no incluida). Para aparatos de pellets con un tubo de conexión más largo, el diámetro debe aumentarse en unos 100 mm después de aproximadamente 1 metro.
- Para garantizar un suministro de aire adecuado, el tubo no debe superar los 4 metros y tener máx. 3 curvas.
- Si el tubo de conexión conduce al exterior, debe terminar con un paravientos.
- En caso de frío extremo, preste especial atención a la congelación de la abertura de suministro de aire (inspección).
- Además, existe la posibilidad de aspirar el aire de combustión directamente desde una habitación suficientemente ventilada (p.ej., el sótano).
- El tubo de suministro de aire de combustión debe ir conectado a la entrada de aire del aparato, de forma permanentemente estanca (pegamento o masilla).
- Si no utiliza la estufa durante periodos prolongados, cierre el tubo de aire de combustión para prevenir la entrada de humedad.

### Nota

Tenga presente que en un suministro de aire de combustión desde una ranura de ventilación integrada en la chimenea puede ser problemático. El precalentamiento del aire de combustión provoca una dirección térmica que contrarresta la dirección del flujo. El crecimiento de la pérdida de presión reduce la presión negativa en la cámara de combustión. El fabricante de la estufa debe asegurar que, incluso en un estado de funcionamiento adverso de la chimenea, la resistencia para el aire de combustión sea de 2 Pa como máximo.


Si una o varias de estas condiciones NO se cumplen, generalmente se produciría una combustión incorrecta en la estufa, además de subpresión de aire en la vivienda en la que se ha instalado la estufa.

## 5. FUNCIONAMIENTO MANUAL

### Accionamiento rejilla de cribado

(exclusivo para estufas equipadas con rejilla de cribado)

La ceniza cae de la cámara de combustión al cenicero empujando la manija de la rejilla de adelante hacia atrás. Esta acción, libera el paso para la toma de aire primaria, necesaria para el encendido.




La rejilla de cribado siempre debe permanecer abierta durante el funcionamiento de calefacción. El aire de suministro se controla a través del mando de control en la pared trasera.

### Regulación del suministro de aire

El mando de control para el funcionamiento manual se encuentra en la pared trasera.

El rendimiento de su estufa de leña también depende del tiro de la chimenea; por lo tanto, el mando de control debe ser utilizado de acuerdo con su propia experiencia.



La posición de encendido debe ser utilizada en exclusiva para el propio encendido.

#### Nota

La posición cero cierra el 100 %. El cierre completo del regulador de aire (posición cero del mando de control) **durante el funcionamiento**, supone riesgo de deflagración y está terminantemente prohibido. Por razones de seguridad, se ha integrado un tope de seguridad para evitar el cierre inadvertido de la toma de aire.

Si la estufa no se encuentra en funcionamiento el aire caliente de la habitación puede esfumarse por la chimenea. La posición cero del mando de control evita esta posibilidad. Para esto, el mando de control debe presionarse ligeramente hacia atrás, solo entonces se puede establecer la posición cero y así cerrarse completamente el regulador de aire.


#### Nota

A veces se desarrolla mucho humo cuando se coloca madera sobre lecho de brasas demasiado pequeño o cuando hay poco aire de combustión. Puede surgir una mezcla explosiva de gas/aire y causar una deflagración a veces violenta. Por razones de seguridad, se recomienda dejar la puerta de la cámara de combustión cerrada y poner el regulador de aire en la posición de encendido. Si el combustible no se enciende, inicie un nuevo procedimiento de encendido tras la desaparición del humo.


### Correcto encendido

1. Presione el mando de control hasta la «posición de encendido». El aire primario y secundario se abren completamente aquí. Abra la puerta de la cámara de combustión, retire las cenizas y abra completamente la rejilla (solo en dispositivos con rejilla de cribado).


Coloque longitudinalmente, a izquierda y derecha, dos pequeñas piezas de aglomerado en el piso de la cámara de combustión.



Coloque dos haces de leña transversales sobre este aglomerado.



2. Ahora, coloque más piezas de aglomerado cruzadas sobre los haces de leña y sitúe 2-4 elementos de encendedores RIKA según sea necesario en el aglomerado (si es necesario, coloque papel sin recubrimiento en el tablero aglomerado en lugar del encendedor). Para dispositivos con Rikatronic3 coloque el encendedor en el lado izquierdo.



3. Encienda ahora la pastilla RIKA (o el papel sin recubrimiento) y cierre la puerta de la cámara de combustión. Un correcto encendido contrarresta principalmente el desarrollo excesivo de humo.

Ajuste el mando de control a la posición media unos minutos más tarde. La entrada de aire primario se encuentra ahora cerrada y la entrada de aire secundario abierta completamente. De nuevo, unos minutos más tarde (dependiendo del tiro de la chimenea y de la calidad o cantidad del combustible), el mando de control puede moverse hacia la posición ideal (ver REGULACIÓN DEL SUMINISTRO DEL AIRE).

Después de 1. Tras la combustión de la madera, agregue de nuevo dos troncos (véase CANTIDAD DE COMBUSTIBLE). Vuelva a poner el mando de control en «posición de encendido» hasta que la madera esté bien quemada. La regulación adicional tiene lugar como se describe en el punto 3.

Por favor proceda de igual forma en las sucesivas recargas de leña.



## 6. FUNCIONAMIENTO RIKATRONIC3

### Nota


Para dispositivos con RIKATRONIC3 (control electrónico del regulador de aire), cuando se usa un tubo de humos con válvula de mariposa debe estar siempre abierto en el funcionamiento. ¡Peligro de deflagración!



### Accionamiento rejilla de cribado

(exclusivo para estufas equipadas con rejilla de cribado)

La ceniza cae de la cámara de combustión al cenicero empujando la manija de la rejilla de adelante hacia atrás. Esto libera la ruta para el suministro de aire primario (controlado a través de RIKATRONIC3) en la cámara de combustión, que se requiere para la fase de encendido.



La rejilla de cribado siempre debe permanecer abierta durante el funcionamiento de calefacción.

### Pastillas de encendido RIKA

Encienda siempre las pastillas RIKA por la punta roja. Un bloque consta de 8 elementos que se pueden dividir al tamaño deseado. La cantidad necesaria de pastillas de encendido RIKA también depende del tamaño, la calidad y la humedad de su leña. Idealmente, un solo elemento es suficiente para encender el fuego.



### Consejo

Puede solicitar los encendedores con el número de artículo E15834 a su distribuidor RIKA.




## Instrucciones de calefacción

### Preparación


Conecte el enchufe y presione el interruptor principal en la parte posterior de la estufa. El interruptor principal **se ilumina** ahora en **verde**. El indicador en la parte frontal de la estufa también **se ilumina** en **verde** por aproximadamente 10 segundos y luego **parpadea de forma irregular en rojo** hasta que se completa el recorrido de referencia del motor del regulador de aire.

### Correcto encendido


Una vez que se ha completado el recorrido de referencia y el indicador **se ilumina en rojo**, abra la puerta de la cámara de combustión y retire la ceniza. Abra la rejilla de cribado por completo (solo para dispositivo con rejilla de cribado) y coloque dos piezas pequeñas de cartón prensado a la izquierda y a la derecha en la dirección longitudinal en el piso de la cámara de combustión.



En este aglomerado ponga 2-3 haces de leña más pequeños (altamente inflamable) en la dirección transversal.



Ahora, coloque más piezas de aglomerado cruzadas sobre los haces de leña y sitúe 2-4 elementos de encendedores RIKA en el lado izquierdo sobre el aglomerado según sea necesario. También es posible colocar papel sin revestimiento debajo del aglomerado en lugar del encendedor.



Encienda ahora la pastilla RIKA (o el papel sin recubrimiento) y cierre la puerta de la cámara de combustión. El encendido adecuado contrarresta principalmente el desarrollo excesivo de humo.

### Encendido

Cantidad de llenado durante el encendido 2 - 3 troncos en total máx. 2,5 kg

Tan pronto como la temperatura de la cámara de combustión exceda 80 °C, el indicador cambia a **verde** (si la pantalla no cambia a **verde** antes de 10 minutos después de cerrar la puerta de la cámara de combustión, falló el proceso de encendido, es decir, no se excedió la temperatura requerida de cámara de 80 °C).

Después de que el indicador ha cambiado a **verde**, comienza el control de quemado del encendido. La fase de encendido dura aproximadamente 60 minutos dependiendo de la temperatura y la cantidad de llenado. Este tiempo es necesario para obtener un lecho de brasas correspondiente.

Si el indicador cambia de **verde** a **rojo intermitente**, ha llegado el momento adecuado para recargar.



## Recargar

Cantidad de llenado al recargar, según sea necesario 2 troncos en total máx. 2,5 kg

La fase de **parpadeo rojo** varía entre 5 y 10 minutos, dependiendo de las condiciones ambientales. Cuando se abre la puerta de la cámara de combustión, el indicador cambiará a **parpadeo- verde**.

Cuando la temperatura ha subido lo suficiente (se ha agregado madera y se ha encendido), el indicador cambia a **verde continuo** (el RIKATRONIC3 comienza con el control de quemado).

Si no se detecta aumento de temperatura, el indicador cambia el estado antes de recargar, dependiendo de la temperatura de la cámara de combustión, **ya sea a parpadeo rojo o a rojo continuo**.

### Apagado

Si no se recarga durante la fase de **parpadeo rojo**, el indicador cambia a **rojo continuo**. A partir de este punto, los haces de leña ya no deberían agregarse, ya que no se puede garantizar el encendido de la madera añadida. La estufa debe llevar a cabo un nuevo encendido.

## Modo ECO



Si la habitación que se va a calentar o la estufa de leña ya están a temperatura, es posible una operación adicional con menor potencia o recubrimiento de leña.

Capacidad en modo ECO, 2 troncos que suman aproximadamente 1,5 kg

Si se presiona la **tecla Eco** durante el llenado (después de cerrar la puerta de la cámara de combustión), el indicador cambia a **parpadeo amarillo** y el funcionamiento Eco se activa.

Mediante este modo de funcionamiento de menor potencia el encendido también se controla de manera óptima.

Presionando la **tecla Eco** otra vez o abriendo la puerta de la cámara de combustión, el indicador vuelve a pasar de **amarillo a verde** y el **funcionamiento normal** vuelve a estar activo.

## Cierre completo de los reguladores de aire

El RIKATRONIC3 tiene un dispositivo de seguridad que evita que los reguladores de aire se cierren completamente durante el funcionamiento (peligro de deflagración). Sin embargo, para evitar corrientes de aire cuando se apaga la estufa, los reguladores de aire se pueden cerrar por completo con una secuencia de «tecla Eco» y abrir o cerrar la puerta de la cámara de combustión.

- Asegúrese de que la estufa esté fría, apagada y que la puerta de la cámara de combustión esté cerrada
- Conecte el enchufe de red y accione el interruptor principal en la parte posterior de la estufa
- Espere hasta que se complete el recorrido de referencia y la luz indicadora esté en rojo de manera continua
- Ahora con la puerta de la cámara de combustión cerrada, presione la «tecla Eco» durante cinco segundos hasta que la pantalla cambie a amarillo intermitente
- Abra y cierre la puerta de la cámara de combustión, el indicador se iluminará ahora en amarillo
- A continuación, presione la «tecla Eco» nuevamente durante 5 segundos hasta que escuche un «clac» y cierre los reguladores de aire por completo

Una vez que los reguladores de aire han alcanzado su posición final, el indicador se apaga y la estufa se puede apagar o desenchufar.

## Fallo eléctrico

En caso de un fallo eléctrico, la tapa del regulador de aire permanece sin cambios hasta que se apaga el fuego (sin indicador). Si vuelve a haber voltaje de red después de un corte de corriente de corta duración, el indicador se ilumina en **verde** durante 10 segundos y luego cambia a **parpadeo rojo** debido al nuevo recorrido de referencia del motor del regulador de aire.


Si la temperatura de la estufa aún es superior a 80 ° C, el indicador cambia y la regulación cambia al estado correspondiente. Si la estufa se enfría nuevamente durante un corte de corriente, el indicador cambia a **rojo continuo**.

## Regulación manual

### Nota


El funcionamiento manual solo se puede llevar a cabo con el dispositivo apagado. Un procedimiento diferente a los enumerados a continuación puede ocasionar daños a los componentes e, inevitablemente, provocará la pérdida de la garantía.

- Apague la estufa presionando el interruptor principal y desconecte el enchufe de la red.
- Inserte lo suficiente la llave de vaso suministrada en el zócalo provisto como se muestra.



Los reguladores de aire se abren girando en el sentido de las agujas del reloj y se cierran en el sentido contrario a las agujas del reloj.

- Primero gire la llave de vaso a la posición de encendido (abrir hasta que sienta un tope).
- Para regular el suministro de aire y, por lo tanto, el quemado manual, gire gradualmente en sentido antihorario la llave de vaso después de una fase de encendido exitosa.



### Nota

Asegúrese siempre de que la estufa reciba suficiente aire para la combustión, de lo contrario, esto puede provocar un aumento del humo.

Pantallas de estado

Pantalla LED	Significado	Medidas a tomar
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora <b>parpadea uniformemente</b> en ROJO</div>	<p>La estufa acaba de encenderse y los reguladores de aire comienzan su recorrido de referencia.</p> <p>Tras un breve fallo eléctrico la regulación comienza de nuevo un recorrido de referencia.</p>	<p>No encienda la estufa hasta que la luz indicadora deje de parpadear.</p>
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora es ROJA <b>continua</b></div>	<p>La cámara de combustión está fría y la estufa está en estado de espera.</p> <p>La temperatura de la cámara de combustión se ha reducido por debajo de la temperatura de recarga predeterminada.</p>	<p>La estufa está lista para el encendido.</p> <p>Ya no es posible garantizar un proceso de regulación óptimo, la recarga está prohibida. La estufa de llevar a cabo un nuevo encendido.</p>
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora es VERDE <b>continua</b></div>	<p>La estufa se encuentra en el funcionamiento general.</p>	
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora es AMARILLA <b>continua</b></div>	<p>La estufa se encuentra en el modo de control ECO.</p>	
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora <b>parpadea uniformemente</b> en ROJO</div>	<p>Se ha alcanzado la temperatura predeterminada de recarga.</p>	<p>Abra la puerta de la cámara de combustión y agregue leña, o deje que la estufa se apague.</p>
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora <b>parpadea uniformemente</b> en VERDE</div>	<p>La estufa intenta recargar la madera después de abrir la puerta de la cámara de combustión.</p>	<p>¡Cualquier válvula de mariposa existente y la rejilla de cribado siempre deben permanecer abiertas durante el funcionamiento de calefacción!</p>
<div><div>Rikatronic3</div><div><div></div><div><div></div></div></div></div> <div>La luz indicadora <b>parpadea uniformemente</b> en AMARILLO</div>	<p>Después de recargar se presiona la tecla ECO.</p> <p>La secuencia del interruptor magnético ha sido iniciada.</p>	<p>véase «Medidas a tomar: parpadeo uniforme verde»</p> <p>ver «cierre completo de los reguladores de aire»</p>

Nota

El servicio técnico debe ser notificado de inmediato de los mensajes de error recurrentes.

!

Pantalla LED	Significado	Medidas a tomar
<div><div><div>X</div><div>X</div></div><div>La luz indicadora <b>parpadea</b> <b>1x ROJO y 1x AMARILLO</b></div></div>	<div>El sensor de temperatura da valores incorrectos.</div> <div>El sensor de temperatura es defectuoso.</div>	<div>Compruebe si el sensor de temperatura está muy sucio o con hollín y, si es necesario, limpiar cuidadosamente (véase limpieza y mantenimiento).</div> <div>Diríjase al servicio técnico de ventas de RIKA.</div>
<div><div><div>XX</div><div>X</div></div><div>La luz indicadora <b>parpadea</b> <b>2x ROJO y 1x AMARILLO</b></div></div>	<div>El interruptor magnético está defectuoso o atascado.</div> <div>Los reguladores de aire están atascados.</div>	<div>Compruebe si un objeto bloquea los reguladores de aire.</div> <div>Diríjase al servicio técnico de ventas de RIKA.</div>
<div><div><div>XXX</div><div>X</div></div><div>La luz indicadora <b>parpadea</b> <b>3x ROJO y 1x AMARILLO</b></div></div>	<div>El motor de los reguladores de aire no puede acercarse a su posición.</div>	<div>Diríjase al servicio técnico de ventas de RIKA.</div>
<div><div><div>XXXX</div><div>X</div></div><div>La luz indicadora <b>parpadea</b> <b>4x ROJO y 1x AMARILLO</b></div></div>	<div>No es posible el cierre completo de los reguladores de aire.</div>	<div>Diríjase al servicio técnico de ventas de RIKA.</div>

ES

## 7. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Información básica

#### Nota

Tenga cuidado de no succionar el conducto de aire de combustión durante las operaciones de limpieza (aspiración de polvo) alrededor de la estufa durante el funcionamiento de calefacción. Podría aspirar brasas: ¡RIESGO DE INCENDIO!

#### Nota

Su estufa debe estar fría antes de cualquier tarea de mantenimiento.

Modelo Rikatrónico4: No manipule el aparato a menos que la estufa esté apagada y el enchufe de la estufa esté desconectado.

#### Consejo

Su distribuidor especializado RIKa estará encantado de asesorarle y ofrecerle un servicio de mantenimiento.

La frecuencia con la que la estufa de leña requiere limpieza y los intervalos de mantenimiento dependen del combustible que utilice. Alto contenido de humedad, cenizas, polvo y virutas pueden, más que duplicar el mantenimiento requerido. Nos gustaría señalar una vez más que use solo madera que se ha almacenado correctamente, seca y sin tratar.

#### Consejo

Madera como abono: como residuos de combustión, las partes minerales de la madera permanecen como cenizas en la cámara de combustión. Estas cenizas son un producto natural puro y un abono extraordinario para todas las plantas del jardín. Las cenizas deben almacenarse de antemano y «apagarse» con agua.

#### Nota

Las cenizas pueden contener brasas ocultas, ¡llene solo los contenedores de estaño!

### Limpieza de la cámara de combustión

La cámara de combustión debe limpiarse regularmente de ceniza para garantizar un suministro de aire adecuado. Puede barrer las cenizas con una escoba al cenicero. También puede usar un aspirador de cenizas.

Solo en el modelo Rikatrónico4:


Retire la rejilla inferior. Aspire la ceniza del carro y el tubo de encendido con la aspiradora.

#### Nota

¡Solo aspirar si la estufa está fría! De lo contrario, podría aspirar las brasas: ¡RIESGO DE INCENDIO!

### Vaciado del cenicero

Vacíe el cenicero regularmente. Puede sacar el cenicero fácilmente con la puerta de la cámara de combustión abierta.




### Limpieza de las superficies pintadas

Limpie las superficies pintadas con un paño húmedo, no las frote. No utilice productos de limpieza que contengan disolventes.

### Limpieza del sensor de temperatura de llama

(Solo en el modelo Rikatrónico3)

Libere el sensor de temperatura de la llama a intervalos regulares de los depósitos de ceniza. Use un trapo limpio o papel de periódico.



### Limpiar el vidrio


El vidrio de la puerta de la cámara de combustión se limpia mejor con un paño húmedo. La suciedad rebelde se puede eliminar con un limpiador especial (sin ácidos corrosivos ni disolventes, ¡peligro para la superficie del cristal!) disponible en su distribuidor de estufas.

#### Nota

Para limpiar la manija de la puerta de madera, no use agentes de limpieza abrasivos o agresivos, ¡estos dañarán la madera!

### Aire de combustión colector de aspiración

Si fuera necesario, limpie la entrada de aire con una aspiradora.



#### Nota

¡Solo con la estufa fría! De lo contrario, podría aspirar las brasas: ¡RIESGO DE INCENDIO!

### Limpieza de los tubos de salida de humos

Anual

Retire los tubos de humos, a continuación compruebe y limpie la conexión de la chimenea. Los depósitos de hollín y polvo en la estufa y en los tubos de humos se pueden barrer y aspirar.

#### Nota

La acumulación de cenizas volantes puede perjudicar el rendimiento de la estufa y suponer un riesgo para la seguridad.

### Inspección de la junta de la puerta

Anual

El estado de las juntas de las puertas de la cámara de combustión y el vidrio debe ser revisado por lo menos una vez al año. Reparar o sustituir las juntas dependiendo de su estado.

#### Nota

Sólo juntas intactas aseguran un funcionamiento perfecto de su estufa de leña.

## 8. MONTAJE/DESMONTAJE DE PIEDRA Y ELEMENTOS OPCIONALES

### Nota


La manipulación del aparato sólo puede realizarse si el enchufe de la estufa se ha desconectado y la estufa se ha enfriado completamente.

### Nota



Durante todas las tareas de manipulación, debe prestarse especial atención a los dedos y a todos los componentes de revestimiento de la estufa. Elija una superficie de base suave, para evitar arañazos en suelo y paredes de la habitación o en los revestimientos de la estufa.

### Conexión salida de humos a parte trasera


Retire la cubierta de piedra simplemente levantándola.




Retire las láminas aflojando ambos tornillos hexagonales.




Retire el recorte redondo precortado en el panel trasero.




Intercambie el racor de humos y la cubierta de la cocina.




ES



Monte la nueva lámina (debe solicitarse opcionalmente).




Vuelva a colocar la cubierta de piedra.



### Desmontaje de piedra

Puede simplemente levantar la chapa metálica para asegurar las piezas laterales. Asegure las piezas laterales para evitar una posible caída. Coloque las piedras sobre una superficie suave.



## 9. PROBLEMAS - POSIBLES SOLUCIONES

### Problema 1

---

El fuego arde con una llama débil y anaranjada, el cristal está cubierto de hollín

#### Causa(s)

- Tiro de la chimenea pobre
- Madera húmeda
- Encendido incorrecto
- La estufa presenta suciedad interna

#### Posibles soluciones

- Compruebe si los canales del gas de combustión están obstruidos con ceniza (véase LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)
- Use madera seca y correctas cantidades de combustible (véase GUÍA RÁPIDA SOBRE LA COMBUSTIÓN DE LEÑA)
- Comprobar si el colector de aspiración o el canal de entrada de aire o salida de humos están bloqueados u obstruidos
- Revisar la junta de la puerta o de la tapa de limpieza para ver si presentan fugas (véase LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO)
- Hacer que el servicio sea llevado a cabo por un especialista autorizado
- Todo cristal debe limpiarse con limpiacristales de vez en cuando según el uso.

### Problema 2

---

La estufa emite un fuerte olor y sale de ella humo al exterior

#### Causa(s)

- Fase de combustión inicial (puesta en marcha)
- La estufa ha acumulado polvo y/o suciedad

#### Posibles soluciones

- Esperar a que transcurra la fase de combustión inicial y ventile suficientemente
- Aspire periódicamente las aberturas de aire de convección para eliminar cualquier acumulación de polvo.

### Problema 3

---

Salida de humo al recargar troncos y durante la fase de calentamiento

#### Causa(s)

- Apertura de la puerta de la cámara de combustión demasiado rápida
- Demasiada ceniza en la cámara de combustión
- Recarga de leña demasiado enérgica
- tiro de la chimenea insuficiente
- Fugas en la conexión para la salida de humos
- Combustión de leña aún presente (llama visible)

#### Posibles soluciones

- apertura lenta de la puerta de la cámara de combustión
- Limpieza periódica de la cámara de combustión (aspiración)
- colocación cuidadosa de la leña
- Compruebe la chimenea
- Compruebe las conexiones y si fuera necesario cambie las juntas
- Añada troncos solo tras la desaparición de la llama
- Compruebe las juntas y cámbielas (puerta de la cámara de combustión,...)



## 10. GARANTÍA

Estas condiciones de garantía solo son válidas para Austria, Alemania, Francia y Suiza. Para el resto de los países serán válidas las condiciones específicas del importador. En caso de duda, así como con falta de contenido o traducciones incorrectas, la versión alemana es la única válida.

En el sentido de una limitación oportuna de daños, los derechos de reclamación de garantía por parte del interesado al distribuidor especializado o autorizado de RIKA debe hacerse valer por escrito mediante la presentación de factura e información sobre la fecha de compra, nombre del modelo, número de serie y el motivo de la reclamación.

### GARANTÍA

5 años en las soldaduras del cuerpo de estufa. Esto comprende exclusivamente defectos de material y fabricación, así como la entrega del recambio gratuita. Los tiempos de trabajo y de viaje no están incluidos en la garantía del fabricante.

Sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante. ¡El incumplimiento de estas condiciones implica la pérdida de la garantía!

El requisito para la prestación de la garantía es que el aparato haya sido instalado y puesto en marcha conforme a los manuales del usuario y de puesta en marcha vigentes en el momento de la fecha de compra. La conexión debe ser realizada por un técnico autorizado a trabajar con este tipo de aparatos.

Cualquier coste incurrido por el fabricante debido a una reclamación de garantía no legítima, será facturado al titular de la reclamación.

**Quedan excluidas de la garantía las PIEZAS DE DESGASTE y componentes en contacto con el fuego, como el cristal, el lacado, los revestimientos superficiales (p. ej., asas, pantallas), juntas, cavidades de combustión, parrillas, placas de tiro, placas deflectoras, revestimientos de la cámara de combustión (p. ej., chamotas), cerámicas, piedra natural, termopiedra, todos los soportes, elementos de ignición, sensores, sensor de la cámara de combustión y reguladores de temperatura.**

Igualmente quedan excluidos de la garantía los daños debidos al incumplimiento de las instrucciones del fabricante para el funcionamiento del aparato o causados por el usuario, como el sobrecalentamiento, uso de combustibles no certificados, intervención indebida en el aparato o en la tubería del gas de combustión, sobretensión eléctrica, un tiro de la chimenea mal ajustado en el aparato o con un ajuste insuficiente, agua de condensación, mantenimiento o limpieza no realizado o deficiente, incumplimiento de la normativa de construcción vigente, uso indebido por parte del operario o de terceras personas, daños de transporte y manipulación.

**LA GARANTÍA DE ESTE FABRICANTE NO AFECTA LAS DISPOSICIONES DE LA GARANTÍA LEGAL.**

Versión 03/04/2018











**RIKA Innovative Ofentechnik GmbH**

Müllerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43

**E-Mail: [verkauf@rika.at](mailto:verkauf@rika.at)**

**[www.rika.at](http://www.rika.at)**

En caso de duda, así como falta de contenido o incorrectas traducciones, la versión alemana es la única válida. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y visuales, así como a cometer errores sintácticos y de imprenta.

© 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH